


自分でできる できる



できる1

自分で着脱できる




できる2

交換できるグリップパッド



できる3

選べるカラーは32通り



できる4

洗える、清潔、簡単メンテ

- 液温は40度を限度にネットで洗ってください。
- ドライクリーニングはできません。
- 塩素系漂白剤による漂白はできません。
- 遠心脱水は短時間で行ってください。
- 日陰で吊干ししてください。
- アイロンがけできません。

本体8色

